



۱. انتخاب محل نصب میکسر و مقدار فضای اطراف آن باید به نحوی باشد که امکان درآوردن ماریچ داخل آن از جلو و یا بالا وجود داشته باشد. موتور آن براحتی قابل سرویس و بازدید باشد. روغن و گریس کاری زنجیرها و یاتاقانها به سهولت انجام شود و بالاخره در بالای آن قابل باز و بسته کردن باشد.
۲. بهترین حالت جهت انتخاب ورود مواد جهت مخالف دریچه خروجی میکسر است
۳. بوسیله ۴ عدد پیچ نمره ۱۲ میکسر روی زمین و یا پایه های فلزی نصب میگردد
۴. پس از اتصال برق جهت حرکت ماریچ کنترل شود
۵. باز و بسته شدن دریچه خروجی و کارکرد میکروسوییچ های دریچه کنترل شود
۶. روغن گیربکس بازدید و کنترل شود
۷. با رعایت موارد ایمنی در ابتدای راه اندازی باید به مدت ۱۵ دقیقه خالی بدون مواد کار کند
۸. بی متال تابلو برق میکسر برای موتور ۴ اسب باید با توجه به مشخصات موتور به مقدار ۶ آمپر میزان شود
۹. میزان بار ورودی میکسر باید برابر ۱۵۰ کیلوگرم و یا ۲۰۰ لیتر (با توجه به وزن مخصوص، نوع مواد و مایعات) انتخاب گردد.
۱۰. زمان مخلوط نمودن ۳ دقیقه برای مواد جامد و ۳ دقیقه برای جامد با مایع.
۱۱. بازدید هفتگی گیربکس و یاتاقانها لازم است
۱۲. بازدید ماهیانه داخل میکسر از نظر مواد خارجی مثل نخ و چسبندگی مواد به بدنه میکسر انجام میگردد
۱۳. آچارکشی کلیه پیچ و مهره ها و پیچ های شافت هر یک ماه یک بار لازم است
۱۴. روغن گیربکس و گریس زنجیر موتور بازدید گردد
۱۵. پیچ های اتصال شافت ماریچ به لوله ماریچ در حکم خار ایمنی عمل نموده و در صورت گیرکردن ماریچ و یا بار اضافی قطع میشود. لذا باید پس از مشخص شدن علت بریدن پیچ های مربوطه و رفع اشکال از پیچ های جدید با مشخصات پیچ های قبلی استفاده نمود
۱۶. خار دنده ها باید بدون لقی و پیچ نافی دنده ها محکم باشد
۱۷. حتی الامکان سعی گردد از خاموش و روشن کردن میکسر زیر باز و با مواد داخل میکسر خودداری شود
۱۸. در صورت گیرکردن ماریچ و یا قطع بی متال و یا کار نکردن موتور زیر باز، مواد داخل میکسر تخلیه و مجددا میکسر راه اندازی شود.